

Quando il riferimento altimetrico è inaccessibile....

Nel caso che un punto da rilevare (PF o altro punto di dettaglio) sia accessibile planimetricamente, ma non altimetricamente, ovvero non sia possibile misurare direttamente la distanza inclinata (ad esempio un spigolo di fabbricato con riferimento altimetrico ad altezza